Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zmb@nt-rt.ru || www.zbmo.nt-rt.ru

## Вкладыш роликовый направляющий

ВКЛАДЫШ РОЛИКОВЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЗД, 4Э, 3200эу и др. 4062.45.450сб (под 140 квадрат)

Вкладыш роликовый направляющий является составной частью бурового оборудования производства завода "Уралмаш". Предназначен для передачи крутящего момента от стола ротора к ведущей штанге. Вкладыш уменьшает трение между роликами и штангой и позволяет более точно поддерживать на долоте заданную нагрузку.

Для передачи крутящего момента от стола ротора к ведущей штанге и поддержания на долоте заданной нагрузки. Крутящий момент – 3 тс.м.



Поставляется в качестве запасных частей к буровым установкам типа: "Уралмаш 3Д-76", "Уралмаш 3Д-86", "Уралмаш 3000 ДГУ-1", "Уралмаш 5000С", "Уралмаш 15000", "Уралмаш 3000 ЭУ-1", "Уралмаш 3200 ДГУ-1", "Уралмаш 4000 Д-1", "Уралмаш 4000 ЭСП", "Уралмаш 4000 Э-1", "Уралмаш 49", "Уралмаш 49-76", "Уралмаш 5000 ДГУ-1", Уралмаш 5000 ЭУ-Т", "Уралмаш 6000 Г ПЭМ", "Уралмаш 6500 ПЭМ", "Уралмаш 6500 БСЭ", "Уралмаш 6500 ДГ-СП", "Уралмаш 6500 ДР", "Уралмаш 6500 ЭР", "Уралмаш 6500 ЭР", "Уралмаш 6500 ЭР", "Уралмаш 6500 ЭУМ".